



Vejledning 3M™ PELTOR™ ProTac™ III

DK

Sæt
batterier i
Venstre skal



Tænd og
sluk
Højre skal



Enheden slukker automatisk efter fire timer uden aktivitet. Det angives med "Automatic power off". Tryk på en vilkårlig knap for ikke at slukke automatisk.

Tilpas
volumen
Højre skal



Lytte til
eksterne
enheder
Højre skal

Tilslut en
ekstern enhed
via 3,5 mm
indgangsstikket



Juster lydniveauet på den
eksterne enhed.

Find mere information om 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, se brugervejledningen, datablad osv. på www.3M.dk/ProTacIII