



Antibac

Overfladedesinfektion

75%

Overfladedesinfektion



Hurtig og effektiv alkoholbaseret overfladedesinfektion 75%

Anvendelsesområde

Til desinfektion af overflader, udstyr og kontaktpunkter der tåler alkohol. Især velegnet til brug i fødevarerindustrien, da produktet ikke kræver efterbehandling eller efterskyl med vand.

Antibac Overfladedesinfektion 75% findes i forskellige emballagetyper, som egner sig til forskellige formål.

TIL PROFESSIONEL BRUG

Produktegenskaber

Alkoholbaseret overfladedesinfektion der virker hurtigt og effektivt mod vegetative bakterier, gærsvampe og forskellige vira. Indeholder 75% denatureret ethanol (denatureret med IPA). Uparfumeret. CEI vurderet.

Godkendt af Fødevarestyrelsen til brug i fødevarer virksomheder J.nr: 2006-20-5409-00726.

Produktet findes i følgende forpackninger:

601374 - 1000 ml flaske. Flydende desinfektionsmiddel, der er let at fordele på overfladen.

601375 - 750 ml sprayflaske. Let at anvende og giver en jævn fordeling selv på vanskeligt fremkommelige steder. Pumpen på sprayflasken har en kraftig doseringsevne som fordeler produktet jævnt uden at danne aerosoler.

601376 - 150 wipes i bønne. Blå wipes i blødt materiale, der er let og behagelige at arbejde med. Størrelse: 20 x 20 cm. Bøtten har låg med genluk der sikrer, at servietterne ikke tørrer ud.

Brugsanvisning

Anvendes på synligt rene og tørre overflader der tåler alkohol. Test på et lille ikke synligt område, hvis du er i tvivl. Overfladen skal være fugtig i minimum 1 minut for at opnå den tiltænkte effekt.

For at skåne hænderne anbefales det at anvende handsker i henhold til EN374.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN1276	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae E. coli	1 min
EN1650	Fungicidal activity	A. Niger C. albicans	1 min
EN14476	Activity against enveloped viruses	Vaccinia virus	30 sec

Indhold

Ingrediens	Effekt
Denatureret ethanol	75% Aktivt stof

Opbevaring

Opbevares ved 0-30°C.
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

DANMARK

Anvendelses- og miljø sikkerhed

Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.

På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	Forpakning
	12 x 1 l	601374	7054956013747	Flaske
	6 x 150 stk	601376	7054956013761	Wipes
	6 x 750 ml	601375	5701684741320	Spray



Standard tilbehør

Bøtte med 150 wiper: 601130 Holder til wiper

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.