

- ! personligt sikkerhedsudstyr skal tages ud af brug og kasseres (varigt ødelægges) så snart det har stoppet et fald.
 - ! sikkerhedssele (der opfylder kravene iht. EN 361) er det eneste tilladte sikkerhedsudstyr til at holde kroppen i støtte og til beskyttelse mod fald.
 - ! sikkerhedsudstyr i øvrigt kan fastgøres udelukkende til fastgørelsespunkter (spænder, øjer) på sikkerhedssele, der er mærket med et stort "A".
 - ! forankringspunkt (forankringsudstyr) for forankring af faldsikkerhedsudstyr skal have en stabil konstruktion og den skal være placeret således, at mulighed for fald kunne begrænses og for at længde af et frit fald kunne minimeres. Forankringspunktet skal være placeret ovenfor brugerens hovedet (ovenfor brugerens arbejdssted). Forankringsudstyrets form og konstruktion skal garantere for en pålidelig forbindelse mellem udstyrets delkomponenter og må ikke føre til en tilfældig, utilsigtet frigørelse. Der anbefales at anvende certificeret forankringsudstyr, som opfylder kravene af EN 795 standard.
 - ! man skal obligatorisk undersøge det frie rum under arbejdsstedet, hvor personligt faldsikkerhedsudstyr bliver anvendt, for at kunne undgå at brugeren ved standsning af fald falder ned på andre genstande eller på en overflade nedenfor. Størrelsen af det påkrævede frie rum under arbejdsstedet fremgår af brugsanvisningen for det faldsikringsudstyr, som man agter at anvende.
 - ! ved brug af sikkerhedsudstyr skal man iagttage farlige fænomener, som påvirker udstyrets funktionsdygtighed og brugerens sikkerhed; særlig mærke skal lægges til:
 - reb og stropper må ikke berøre skarpe kanter eller snor,
 - pendul sving ved fald,
 - elektrisk spænding,
 - enhver form for beskadigelser, som snit, slitage, korrosion,
 - negativ påvirkning af ekstreme klimatiske forhold,
 - usædvanligt høje temperaturer,
 - påvirkning af kemiske stoffer.
 - ! personlige værnemidler skal transporteres i passende emballage for at beskytte dem mod beskadigelse eller fugt, fx i poser, fremstillet af vandafvisende tekstil eller i opbevaringskasser af stål eller af plast eller i kasser.
 - ! ersonlige værnemidler skal rengøres og desinficeres således, at der ikke bliver forvoldt skade på det materiale, udstyret er fremstillet af. Udstyr, der er fremstillet af tekstiler (reb, liner) skal rengøres vha. et mildt vaskemiddel. Kan vaskes i hånd eller i vaskemaskine. Efter endt rengøring afskylles grundigt med vand. Plastdele skal kun rengøres i rent vand. Når udstyret bliver vådt, enten på grund af vask eller pga. brug i et fugtigt miljø skal man lade det tørre naturligt, fjernet fra varmekilder. Metaldele og mekanismer (fjedre, hængsler, lukkemekanismer o.l.) kan eventuelt smøres med jævne mellemrum for at optimere disses funktion.
 - ! personlige værnemidler skal opbevares i løs emballage, i ventilerede, tørre rum, hvor disse er beskyttet mod lys, ultraviolet stråling, tilstøvning, genstande med skarpe kanter, ekstreme temperaturer og ætsende stoffer.
 - ! ved brug af energisorbere i forbindelse med andre, udvalgte elementer af faldsikkerhedsudstyr skal relevante love, brugsanvisninger og gældende standarder overholdes:
- Relevante EU standarder:
- EN 361- for sikkerhedssele;
 - EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 360, EN 362 – for udstyr til standsning af fald.
 - EN 795 – for forankringspunkter (forankringsudstyr).

Det er arbejdsgiverens ansvar at tilse, at der forefindes et kontrolkort, og at det er udfyldt korrekt. Kontrolkortet skal være udfyldt inden værnemidlet taget i brug første gang. Det skal udfyldes af en kompetent person hos arbejdsgiveren. Alle oplysninger om udstyret, så som periodiske eftersyn, reparationer, årsag til neutralisering, mv, skal noteres på kontrolkortet af en kompetent person. Kontrolkortet skal opbevares i produktets levetid. Brug ikke udstyret uden kontrolkortet. Alle notater på kontrolkortet skal foretages af en kompetent person.

Kontrolkort

Model og type					
Artikelnummer					
Serie nummer		Fabrikationsdato			
Bruger navn					
		Ibrugtagningsdato			
Købsdato					
Arlig kontrol					
	Dato	Årsag til neutralisering	Bemærkninger	Initialer	Næste eftersyn
1					
2					
3					
4					

BLUE ★ STAR
Tlf. 45 70 606 606

Godkendt prøvningsinstitut, der har udstedt det europæiske certifikat og som fører tilsyn med produktion af udstyret: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE



Brugsanvisning

Forinden brug skal brugsanvisningen læses nøje igennem.

EN 354:2002


EN 358:1999

- 6802125 støttestrop må godt anvendes som en delkomponent af personlig udstyr til beskyttelse mod fald fra højde, i overensstemmelse med EN 354.
- Falddæmpersystem, der består af støttestrop forbundet med en fald dæmper i overensstemmelse med EN 355 og med sikkerhedssele i overensstemmelse med EN 361, fastgjort til et ankerpunkt som opfylder krav i henhold til EN 795 udgør fuldstændig, grundlæggende beskyttelse mod fald fra højde.
- 6802125 støttestrop må godt anvendes som en delkomponent af beskyttelsesudstyr til positionering under arbejde og forebyggelse af fald fra højde, i overensstemmelse med EN 358, som en line til arbejde "i støtte" (hvorved stilling under arbejde opretholdes)
- 6802125 liner er blevet afprøvet for brandmodstandsdugtighed (EN 558, pkt. 4.1.5) – opretholdelse af forbrænding i mindre end 5 sekunder. Derfor må de godt anvendes under udførelse af så kaldte varme arbejder såsom svejsning, skæring af metal osv.


OPBYGNING

6802125 støttestropper udføres af et reb i rebstrømpe. Kernen udføres i polyamid og strømpen af aramid-fiber.

6802125– Justerbar line med en diameter på ø 11,5 mm. I den ene ende afsluttet med et øje med kovs, og i den anden ende med et øje med justeringsspænde.



6802125 line med diameter på ø 11,2mm. Linen er i begge ender afsluttet med øjer med kovs.



OBS! Støttestropper må udelukkende forsynes med godkendte karabinhager i overensstemmelse med EN 362.

Periodiske eftersyn

Efter ibrugtagning skal faldsikringsudstyret gennemgå periodiske eftersyn hver 12. måned.

Periodiske eftersyn må udelukkende udføres af en kompetent person, der har viden og færdigheder, som der er nødvendige for foretagelse af periodiske eftersyn af personlige værnemidler. Afhængigt af type af de udførte arbejder og omgivende driftsforhold kan det være nødvendigt at foretage periodiske eftersyn hyppigere end hver 12. måned. Ethvert periodisk eftersyn skal registreres ved en påtegning i udstyrets Logbog.

Udstyrets levetid

Faldsikringsudstyrets maksimale levetid udgør 10 år efter produktionsdatoen.

Har udstyret standset et fald eller blev der i forbindelse med et eftersyn konstateret, at udstyret ikke længere egner sig til brug eller i tilfælde af enhver form for tvivl i forhold til faldsikringsudstyrets tekniske stand skal selen omgående tages ud af brug og kasseres.

BEMÆRK: Udstyrets maksimale levetid afhænger af, hvor intensivt brugen heraf og af omgivende forhold. Anvendelse af faldsikringsudstyret under vanskelige forhold, i havmiljø, de steder, hvor der forekommer skarpe kanter, under forhold, der medfører, at udstyret er udsat for påvirkning af høje temperaturer eller aggressive stoffer mv. kan medføre, at det bliver nødvendigt at tage udstyret ud af brug allerede efter én gangs brug.

BESKRIVELSE AF UDSITYRETS MÆRKNING

Type af udstyr: **STØTTESTROP**
Udstyrets katalognummer*: **6802125**
Liners produktkode: produktkode: **LENGTH: x,x m**
produktkode: 0000002
Fremstillingsår og måned: fremstillingsdato: 04-2010
Nummer og år af den europæiske standard, hvis krav udstyret opfylder: **EN 354:2000 EN 358:1999**

*) angivelse af udstyrets længde
Fx xx=05 – udstyrets længde: 0,5 m
xx=20 – udstyrets længde: 2,0 m

OBS! Læs brugsanvisningen forinden brug



CE-mærke og nummer af det godkendte prøvningsinstitut, ansvarligt for kontrol af produktionsprocessen (Art.11): **CE 0082**

Angivelse af producent el. forhandler:


BLUE ★ STAR

ANVENDELSE AF STØTTESTROP SOM FALDDÆMPERSYSTEM (EN 354)

1. En af støttestroppens karabinhager skal fæstnes til faldddæmper i overensstemmelse med EN 355, figur 1.
2. Udstyret, som samles således, skal, vha. faldddæmperens karabinhage, fæstnes direkte til spænde forpå el. bagpå sikkerhedsselen, spændet er markeret med bogstavet "A", figur 2.
3. Den anden karabinhage skal fæstnes til et udvalgt forankringspunkt med brudstyrke på min. 10 kN
 - direkte, figur 3
 - vha. en supplerende gribekrog, som opfylder krav i henhold til EN 795 el. EN 362, fig. 4 og 5.

OBS!

Den samlede længde af en faldddæmper forbundet med 6802125 line, sammen med karabinhager og gribekroge må ikke overstige 2 m. Det er forbudt at anvende støttestrop uden faldddæmper som udstyr til beskyttelse mod fald fra højde. Der er kun tilladt at anvende en støttestrop uden faldddæmper som en line til begrænsning (forebyggelse) af, at medarbejderen kommer i en zone, hvor der forekommer risiko for fald fra højde.




ANVENDELSE AF 6802125 SOM LINE TIL ARBEJDE „I STØTTE“ (EN 358)

1. En af linens karabinhager skal fæstnes til højre (venstre i tilfælde af venstrehåndede personer) spænde på sikkerhedsbælte, som opfylder krav i henhold til EN 358, figur 1.
2. Linen skal anbringes omkring konstruktionen og karabinhagen skal fæstnes til det andet (frie) bæltets spænde, fig. 2 eller kan karabinhagen også fastgøres til forankringspunkt beliggende ovenfor brugerens talje-niveau, fig. 3. Er bæltet forsynet med et spænde forpå (i overensstemmelse med EN 813) kan en af karabinhager ligeledes fastgøres til dette spænde, og den anden karabinhage til forankringspunktet. Linens opstramning og længde skal justeres således, at det frie falds vej kunne begrænses til maks. 0,6 m.

OBS!

Støttestroppen anvendt som line til arbejde i støtte udgør ikke faldsikringsudstyr til beskyttelse mod fald fra højde og den må ikke blive anvendt som sådan. En medarbejder, der benytter sig af 6802125 som line til arbejde i støtte og som arbejder i højde skal blive sikret vha. ekstra udstyr dvs. personligt udstyr til beskyttelse mod fald fra højde i overensstemmelse med EN 363.



OBS! Forinden arbejde påbegyndes og under selve arbejdet skal der kontrolleres, om de enkelte spænder/karabinhager o.l. er korrekt forbundne. Karabinhager skal være lukket og sikret vha. låsemekanisme således, at utilsigtet åbning kunne forebygges.

ANDRE MÅDER AT ANVENDE 6802125, SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED BRUGSANVISNINGEN, ER FORBUDT!

BEMÆRK:

- Ved fastsættelse af det rum der ligger under arbejdsstedet, og som er nødvendigt at sikre mod fald må linens længde tages i betragtning som et yderligere element, der kan forlænge faldedistancen.
- Den samlede længde af sikkerhedslinen forbundet med støddæmperen må i henhold til EN 355-normer ikke overstige 2 meter inklusive karabinhager og fastgørelseselementer.
- Brugeren bør i videst muligt omfang forhindre at linen slækkes i nærheden af det område hvor der er en faldrisiko.
- Brugeren skal eliminere alle mulige situationsrisici (fx. At vikle linen omkring halsen), sådan at han ikke kvæles, såfremt linen skal benyttes til at redde ham mod fald.
- Brugeren bør forhindre at linen filtreres sammen mellem konstruktionslementer samt situationer hvor der er risiko for fald fra en skarp kant (fx tagkant).
- Linen kan benyttes indenfor en temperatur fra -45oC til 50oC.
- Anvend ikke sikkerhedslinen alene (uden støddæmper) som beskyttelsesudstyr mod fald fra højder.
- Der bør ikke samtidigt benyttes to liner (der løber parallelt) med støddæmpere.
- Den frie ende af den dobbelte line med støddæmperen bør ikke fastgøres til sikkerhedsselelerne.
- Det er kun tilladeligt at anvende sikkerhedslinerne uden støddæmper som et reb der forhindrer brugeren at komme ind i risikozonen for fald.

GRUNDLÆGGENDE REGLER FOR ANVENDELSE AF PERSONLIGE VÆRNEMIDLER - SIKKERHEDSUDSTYR TIL BESKYTTELSE MOD FALD FRA HØJDE

- ! personligt sikkerhedsudstyr må udelukkende anvendes af personer, der har modtaget oplæring inden for dets brug.
- ! personligt sikkerhedsudstyr må ikke anvendes af personer, hvis sundhedsmæssige tilstand kunne påvirke sikkerhed under daglig brug eller under en redningsaktion.
- ! der skal udarbejdes en plan til redningsaktion, som vil kunne bruges hvis en redningsaktion skulle iværksættes.
- ! det er forbudt at foretage enhver form for konstruktionsændring af udstyret uden producentens skriftlige accept.
- ! enhver form for reparation kan udelukkende udføres af udstyrets producent eller af en af producentens autoriseret forhandler.
- ! personlige værnemidler må ikke anvendes til et andet formål, end de er konstruerede til.
- ! personlige værnemidler er til personlig brug og bør udelukkende anvendes af én person.
- ! før ibrugtagning skal der kontrolleres om alle faldsikkerhedssystemets delkomponenter er kompatible.
- ! Der skal foretages periodeeftersyn af forbindelsesled og justering af delkomponenter for at undgå at disse bliver tilfældigt, utilsigtet løstnet

eller

- frakoblet.
- ! det er forbudt at anvende et sæt udstyr, hvis dets delkomponenter er indbyrdes modsatvirkende.
- ! før hver brug af personlige værnemidler skal der gennemføres en visuel kontrol for at kunne undersøge disses tilstand og funktionsdygtighed
- ! under den visuelle kontrol skal der kontrolleres samtlige udstyrets delkomponenter, med særlig henblik på enhver form for beskadigelser, unødigt slitage, korrosion, snit, fejlbehæftet funktion. Man skal være særlig påpasselig med at undersøge følgende:
 - ved sikkerhedssele og positioneringsreb: spænder, reguleringslementer, fastgørelsespunkter (spænder), remme, reb, syninger;
 - ved faldddæmpere/energiabsorbere: øjer, webbing, syninger, beklædning, forbindelsesled;
 - ved stropper og styreliner af tekstil: reb, øjer, kovser, forbindelsesled, justerbare elementer, splejsninger;
 - ved stropper og styreliner af stålwire: kabler, wire, wirelåse, klemmer, øjer, kovser, forbindelsesled og justerbare elementer;
 - ved selvbremsende udstyr: line el. reb, funktionsdygtighed af udtræk- og bremsmekanisme, hus, faldddæmper, forbindelsesled
 - ved selvklemmende udstyr: udstyrets hoveddel, glidefunktion, funktionsdygtighed af lukkemekanisme, ruller, skruer, nitter, forbindelsesled, sikkerhedsenergiabsorber;
 - ved forbindelsesled (karabinhager): krog, nitter, lukkemekanisms funktionsdygtighed
- ! mindst en gang om året, efter 12 måneders brug skal personligt sikkerhedsudstyr tages ud af brug og underkastes et grundigt periodeeftersyn. Periodeeftersyn må gennemføres af en person, der er ansvarlig for periodeeftersyn af personlige værnemidler på et givet arbejdssted og som har modtaget relevant oplæring. Derudover kan periodeeftersyn gennemføres af udstyrets producent eller af en person/et firma autoriseret af producenten.
- ! Alle delkomponenter skal undersøges, med særlig henblik på enhver form for beskadigelser, unødigt slitage, korrosion, snit og ukorrekt funktion (jf. ovenfor). Nogle gange, i tilfælde af værnemidler med kompliceret konstruktion bestående af flere delkomponenter (fx selvbremsende udstyr), må periodeeftersyn udelukkende udføres af udstyrets producent eller dennes autoriseret forhandler.

Efter gennemførelse af et eftersyn:

- ! regelmæssige periodeeftersyn udgør en grundlæggende forudsætning for udstyrets tilstand og brugerens sikkerhed, som afhænger af udstyrets fuldstændige funktionsdygtighed og dets holdbarhed.
- ! ved et periodeeftersyn skal der undersøges, om alle mærkater på sikkerhedsudstyret er læselige (etiketter med varebetegnelse for et givet udstyr).
- ! alle oplysninger vedr. sikkerhedsudstyret (navn, serienummer, anskaffelsesdato, første brugsdato, brugeravn, oplysninger vedr. reparationer og inddragelse) skal forefindes i brugerskortet tilhørende pågældende udstyr. Det arbejdssted, hvori et givet sikkerhedsudstyr bruges, er ansvarlig for at registrere alle de fornødne oplysninger i brugerskortet. Kortet udfyldes af en person ansvarlig for personlige værnemidler i det givne arbejdssted. Det er ikke tilladt at anvende personlige værnemidler hvis ikke der forefindes et udfyldt, opdateret brugerskort.
- ! hvis udstyret sælges til et andet land end dets fremstillingsland, skal producenten forsyne udstyret med en brugsanvisning, vedligeholdelsesanvisning, samt med oplysninger vedr. periodeeftersyn og reparationer, på det officielle sprog i det land, hvori udstyret skal anvendes.
- ! personlige værnemidler skal umiddelbart tages ud af brug hvis der opstår enhver form for tvivl vedr. disses tilstand eller funktionsdygtighed. Udstyret må anvendes igen først efter et grundigt eftersyn, foretaget af producenten og efter at producenten har afgivet sit samtykke til at genanvende udstyret.

- Die Schutzausrüstung ist sofort außer Betrieb zu setzen, sofern irgendwelche Zweifel hinsichtlich ihres Zustandes oder ihrer sachgerechten Wirkung auftreten. Die erneute Freigabe der Schutzausrüstung darf erfolgen, sofern diese vorher einer gründlichen Prüfung durch den Hersteller unterzogen wird und sobald der Hersteller schriftlich die erneute Freigabe der Ausrüstung akzeptiert hat.
- Sollte die Schutzausrüstung aktiv für Absturzschutz benutzt werden, ist diese außer Betrieb zu setzen und dauerhaft zu zerstören.
- Die einzige zulässige Schutzausrüstung im Absturzschutzsystem, die getragen werden soll, ist das der Norm EN 361 entsprechende Sicherheitsgeschirr.
- Ein Absturzschutzsystem darf ausschließlich an die mit einem großgeschriebenen Buchstaben „A“ gekennzeichneten Anschlusspunkte (Schnallen, Schlaufen) des Sicherheitsgeschirrs angeschlossen werden.
- Die Verankerungspunkte der (Geräte der) Schutzausrüstung für Absturzschutz sollen einen stabilen Aufbau und eine Lage aufweisen, die die Möglichkeit reduziert, dass ein Absturz zustande gekommen ist, als auch, die die Länge des freien Falls minimiert. Der Verankerungspunkt der Ausrüstung soll sich oberhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers befinden. Die Form und die Konstruktion des Verankerungspunkt der Ausrüstung müssen eine dauerhafte Verbindung der Ausrüstung sicherstellen und dürfen kein zufälliges Lösen der Ausrüstung verursachen. Es empfiehlt sich, ausschließlich zertifizierte und gekennzeichnete Verankerungspunkte der Ausrüstung, die der Norm EN 795 entsprechend, zu benutzen.
- Unbedingt ist der freie Raum unterhalb des Arbeitsplatzes, auf dem die Schutzausrüstung für Absturzschutz benutzt werden soll, zu bestimmen, um einen Zusammenstoß gegen Objekte oder gegen niedrige Ebenen bei der Absturzsicherung zu vermeiden. Der erforderliche freie Raum unterhalb des Arbeitsplatzes ist in der Gebrauchsanweisung der zu benutzenden Schutzausrüstung angegeben.
- Während der Benutzung der Ausrüstung ist ein besonderes Gewicht auf gefährliche Situationen zu legen, die die Funktion der Ausrüstung und die Sicherheit der Benutzer beeinträchtigen werden können, und zwar:
 - Klanken und Verschieben der Leinen an scharfen Rändern;
 - Pendelfälle
 - elektrische Leitfähigkeit;
 - irgendwelche Beschädigungen, wie geschnittene, durchgescheuerte Stellen und Korrosion;
 - Einfluss der extremen Temperaturen
 - Negativer Einfluss der klimatischen Faktoren;
 - Wirkung der aggressiven Medien, Chemikalien, Lösungsmittel, Säuren.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist in Verpackungen zu transportieren, die diesen entsprechend vor Beschädigung oder Feuchte schützen werden, z.B. in aus imprägniertem Gewebe hergestellten Taschen oder in Behältern oder Kisten aus Kunststoffen.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist so zu reinigen und zu desinfizieren, dass ein Material (Rohstoff), aus dem das Gerät besteht, nicht beschädigt ist. Für textile Materialien (Bänder, Leinen) sind Reinigungsmittel für empfindliche Gewebe einzusetzen. Diese können mit Hand oder in der Waschmaschine gewaschen werden und anschließend gründlich gespült werden. Die Bauteile aus Kunststoffen sind lediglich mit Wasser zu reinigen. Eine während der Reinigung oder während des Betriebs nass gewordene Ausrüstung ist gründlich unter natürlichen Bedingungen, fern von Wärmequellen zu trocknen. Bauteile und Triebwerke aus Metallen (Federn, Scharniere, Klinken usw.) können zyklisch geschmiert werden, was ihre Wirkung verbessert.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist lose verpackt, in gut belüfteten Räumen, geschützt vor Licht, UV-Strahlung, Staubgehalt, scharfen Gegenständen, extremen Temperaturen und ätzenden Substanzen aufzubewahren.

Die das Gerät zum Einsatz bringende Firma ist verantwortlich für die Eintragungen in der GeräteKennkarte. Die GeräteKennkarte muss vor der ersten Ausgabe des Geräts für einen konkreten Einsatz ausgefüllt werden. Alle das Gerät betreffenden Angaben (Bezeichnung, Seriennummer, Kaufdatum, Einsatzbeginn, Name des Benutzers, Angaben zu Reparaturen und Überprüfungen, Außerbetriebnahme) müssen in der entsprechenden GeräteKennkarte vermerkt werden. Die GeräteKennkarte darf nur von dem für Sicherheitseinrichtungen zuständigen Mitarbeiter geführt werden. Die Verwendung des Geräts ohne eine korrekt ausgefüllte GeräteKennkarte ist untersagt.

GERÄTEKENNKARTE

BEZEICHNUNG MODELL		SERIENNUMMER	
GERÄTENUMMER		HERSTELLUNGSDATUM	
BENUTZER			
KAUFDATUM			
ERSTE AUSGABE ZUM KONKRETEN EINSATZ			

ÜBERHOLUNGEN					
	DATUM DER INSPEKTION	ANLASS FÜR DIE ÜBERHOLUNG ODER REPARATUR	FESTGESTELLTE MÄNGEL.VORGENOMMENE REPARATUREN. SONSTIGE ANMERKUNGEN	DATUM NÄCHSTE INSPEKTION	VOR-UND ZUNAME UND UNTERSCHRIFT DES ZUSTÄNDIGEN MITARBEITERS
1					
2					
3					
4					



Tif. 45 70 606 606

Benannte Stelle,
die das europäische Zertifikat für das Produkt ausgestellt hat und
die Fertigung des Produkts überwacht:
APAVE SUEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCJA



Gebrauchsanweisung

Machen Sie sich bitte mit der Gebrauchsanweisung vertraut, bevor Sie das Produkt verwenden


EN 354:2002
EN 358:1999

LANYARD
6802125


- Die Sicherheitsleine 6802125 kann als ein Bestandteil der Personalschutzausrüstung, die gegen Absturz schützt, gemäß der Norm EN 354 verwendet werden.
- Ein Verbindungs- und Amortisierungselement, das aus einer mit dem Sicherheitsamortisierungselement gemäß EN 355 verbundenen Sicherheitsleine besteht, das mit dem Sicherheitsträger gemäß EN 361 verbunden ist und an einen Punkt der Festkonstruktion gemäß EN 795 angeschlossen ist, stellt eine grundsätzliche Sicherung eines Mitarbeiters gegen Absturz dar.
- Die Sicherheitsleine 6802125 kann als ein Bestandteil der Personalschutzausrüstung verwendet werden, indem sie für die Bestimmung einer Arbeitslage und für Sicherung gegen Absturz, gemäß der Norm EN 358, als eine Leine zur Arbeit in „Stützposition“ (die die Arbeitslage eines Mitarbeiters bestimmt) dient.
- Die Sicherheitsleinen 6802125 wurden auf die Feuerbeständigkeit (EN 558, Pkt. 4.1.5) geprüft. Die Brennzeit dauert weniger als 5 Sekunden. Sie können deshalb bei der Ausführung so genannten „warmen“ Arbeiten, wie Schweißen, Metallschneiden usw. verwendet werden

AUFBAU

Die Sicherheitsleine 6802125 ist aus einem Kernseil mit Geflecht angefertigt. Der Kern wurde aus Polyamid und das Geflecht aus Faser ausgeführt. 6802125 – einstellbare Leine mit Durchmesser Ø 11,5 mm. Die Leine ist auf einer Seite mit einer Kausche und auf der zweiten Seite mit der Einstellklammer abgeschlossen.



6802125 line med diameter på ø 11,2mm. Linen er i begge ender afsluttet med øjer med kovser.



ACHTUNG: Die Sicherheitsleinen können nur mit zertifizierten Schnappverschlüssen, die den Bestimmungen der EN 362 entsprechen, ausgerüstet werden.

MAXIMUM LIFESPAN OF THE DEVICE

The maximum lifespan of the device is 10 years from the manufacturing date.

PERIODIC INSPECTIONS

The device must be inspected at least once every 12 months from the date of first use. Periodic inspections must only be carried out by a competent person who has the knowledge and training required for personal protective equipment periodic inspections. Depending upon the type and environment of work, inspections may be needed to be carried out more frequently than once every 12 months. Every periodic inspection must be recorded in the Identity Card of the equipment.

ATTENTION: The device maximum lifetime depends on the intensity of usage and the environment of usage. Using the device in rough environment, marine environment, contact with sharp edges, exposure to extreme temperatures or aggressive substances, etc. can lead to the withdrawal from use even after one use.

WITHDRAWAL FROM USE

The device must be withdrawn from use immediately and destroyed when it fails to pass inspection or there are any doubt as to its reliability.

KENNZEICHNUNG

Produkttyp:	STØTTESTROP
Katalognummer des Produkts	6802125
Chargennummer der Leine	LENGTH: x, x m produktkode: 0000002
Herstellungsmonat und –jahr	fremstillingsdato: 04-2010
Nummer und Jahr der Europäischen Norm, deren Anforderungen die Einrichtung entspricht	EN 354:2000 EN 358:1999

*) xx – Bezeichnung der Einrichtungslänge
z.B. xx = 0,5; Länge = 0,5 m
xx = 20; Länge = 2,0 m

Achtung: machen Sie sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut, bevor Sie das Produkt verwenden.

CE-Zeichen und Nummer einer Zertifizierungsstelle, die für die Kontrolle des Herstellungsprozesses des Produkts verantwortlich ist

Bezeichnung des Herstellers oder des Vertreibers



CE 0082




VERWENDUNG DER LEINE ALS EIN VERBINDUNGS-AMORTISIERUNGSELEMENT (EN 354)

- 1. Einen Schnappverschluss mit dem, den Bestimmungen der Norm EN 355 entsprechenden Sicherheitsamortisierungselement verbinden – Abb. 1
- 2. Ein so entstandenes Verbindungs-Amortisierungselement mit dem Schnappverschluss des Amortisierungsteils an vordere oder hintere Hakenklammer des Sicherheitsträgers, die mit der Buchstabe „A“ kennzeichnet ist, anschließen – Abb. 2
- 3. Der zweite Schnappverschluss der Leine muss an einen ausgewählten Punkt der Festkonstruktion mit Festigkeit von mindestens 10 kN angeschlossen werden
 - direkt – Abb. 3
 - mittels eines zusätzlichen Hakenelements gemäß EN 795 oder EN 362 – Abb. 4 und Abb. 5

ACHTUNG: Die Gesamtlänge des mit der Leine 6802125 sowie mit den Schnappverschlüssen und Hakenelementen verbundenen Amortisierungsteils darf den Wert von 2 m nicht überschreiten.

Es ist nicht zulässig, die Sicherheitsleine ohne den Sicherheitsamortisierungsteil als eine Einrichtung für den Schutz gegen Absturz zu verwenden. Man lässt es jedoch zu, die Sicherheitsleine ohne den Amortisierungsteil ausschließlich als eine Leine, die das Erscheinen eines Mitarbeiters in der Absturzgefahrzone begrenzt (verhindert), zu verwenden.




VERWENDUNG DER LEINE 6802125 FLR ALS EINE LEINE FÜR DIE ARBEIT IN STÜTZPOSITION (EN 358)

- 1. Einen Schnappverschluss an die rechte (bei Linkshändern an die linke) Hakenklammer des Gurtes für die Arbeit in Stützposition gemäß EN 358 anschließen – Abb.1
 - 2. Die Leine um die Konstruktion herum umlegen und den Schnappverschluss an die zweite (freie) Hakenklammer des Gurtes – Abb. 2 oder an einen Punkt der Festkonstruktion, der sich oberhalb der Gürtellinie befindet, anschließen – Abb. 3. Sollte der Gurt mit einer vorderen Hakenklammer (gemäß EN 813) ausgerüstet werden, kann ein der Schnappverschlüsse an die Klammer und der zweite Schnappverschluss an einen Punkt der Festkonstruktion angeschlossen werden.
- Die Spannung und Länge der Leine muss den Weg eines freien Absturzes bis max. 0,6 m begrenzen.

ACHTUNG

Die als eine Leine zur Arbeit in Stützposition verwendete Leine ist keine Einrichtung für den Schutz gegen Absturz und kann man sie als solche Einrichtung nicht gebrauchen. Ein mit der Leine 6802125 in der Stützposition arbeitende Mitarbeiter, der seine Arbeit auf der Höhe leistet, muss zusätzlich mittels der Personalschutzausrüstung, die gemäß EN 363 gegen Absturz schützt, gesichert werden.



ACHTUNG

Vor und während der Arbeit muss man die Dauerhaftigkeit der Verbindung zwischen einzelnen Hakenelementen prüfen. Die Schnappverschlüsse müssen geschlossen und mittels eines Sperrelements gegen zufälliges Öffnen gesichert werden.

ANDERE VERWENDUNGSARTEN DER LEINE 6802125, DIE DEN BESTIMMUNGEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG NICHT ENTSPRECHEN, SIND VERBOTEN!

Ohne den Stoßdämpfer darf die doppelte Leine lediglich als eine Leine für Positionierung – Fixierung der Lage eines im Absturzgefahrbereich befindlichen Benutzers benutzt werden.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Bestimmung des Raumes unterhalb des Arbeitsplatzes, der für Sicherung notwendig ist, hat man die Länge der Leine, als ein zusätzliches Element, das den Absturzweg verlängert, zu berücksichtigen.
 - Die Gesamtlänge der Sicherheitsleine, die mit dem Stoßdämpfer entsprechend der Norm EN 355 verbunden ist, der Freigabesperren und Anschlusselemente darf nicht mehr als 2 m betragen.
 - In der Nähe des Absturzgefahrbereiches soll der Anwender das Spiel an der Leine reduzieren.
 - Der Anwender hat alle situationsbezogenen Gefahren (z.B. Einwickeln der Leine um den Hals herum) zu beseitigen, so dass bei der Auslösung der Leine keine Erstickungsgefahr mehr besteht.
 - Der Anwender soll das Verflechten der Leine zwischen den Konstruktionselementen und die Gefahr des Stoßes gegen einen scharfen Rand (z.B. Dachrand) vermeiden.
 - Die Leine darf im Temperaturbereich von -45 °C bis zu 50 °C benutzt werden.
 - Die Sicherheitsleine selbst (ohne den Stoßdämpfer) darf nicht als ein System für Absturzschutz benutzt werden.
 - Es ist nicht gestattet, gleichzeitig zwei Leinen (parallel laufend) mit den Stoßdämpfern zu benutzen.
 - Das freie Ende der doppelten Leine mit dem Stoßdämpfer darf nicht an das Sicherheitsgeschirr angeschlossen werden.
 - Die Verwendung der Sicherheitsleine ohne den Stoßdämpfer ist nur dann gestattet, wenn diese als eine Leine benutzt wird, die den Zugriff des Anwenders zu einem Absturzgefahrbereich verhindert.
- ZULÄSSIGER BENUTZUNGSRAUM DER SICHERHEITSLEINE 6802125**
- Die Leine ist außer Betrieb zu nehmen und zu zerstören, wenn:
 - diese mehr als 5 Jahre ab der Freigabe benutzt ist
 - diese für Absturzverhinderung ausgelöst ist
 - irgendwelche mechanische, chemische oder thermische Beschädigungen entdeckt sind.

Die Sicherheitsleine darf maximal über 5 Jahre ab der ersten Freigabe benutzt werden. Nach dem Ablauf von 5 Jahren ist die Leine außer Betrieb zu nehmen und zu zerstören.

GRUNDSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR BENUTZUNG DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Die persönliche Schutzausrüstung darf ausschließlich durch Personen benutzt werden, die im Bereich ihrer Anwendung unterwiesen sind.
- Die persönliche Schutzausrüstung darf durch Personen nicht benutzt werden, deren Gesundheitszustand die Sicherheit bei der alltäglichen Benutzung oder beim Notfall beeinträchtigen kann.
- Es ist ein Notfallsatzplan zu erstellen, die ggf. benutzt werden kann.
- Es ist nicht gestattet, irgendwelche Veränderungen des Geräts vorzunehmen, ohne dass vorher die schriftliche Zustimmung des Herstellers eingeholt wird.
- Irgendwelche Reparaturen des Geräts dürfen ausschließlich durch den Hersteller des Geräts oder durch seinen berechtigten Vertreter vorgenommen werden.
- Die persönliche Schutzausrüstung darf ausschließlich bestimmungsgemäß benutzt werden.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist persönlich ausgelegt und soll durch nur eine Person benutzt werden.
- Vor dem jeweiligen Gebrauch ist darauf zu achten, dass alle Bestandteile des Absturzschutzsystems sachgerecht funktionieren. Zyklisch sind auch Verbindungen und Anpassung der Bestandteile des Geräts zu prüfen, so dass ihr zufälliges Lösen oder Abtrennen vermieden ist.
- Es ist nicht gestattet, die Sets der Schutzausrüstung zu benutzen, in denen die Funktion eines irgendwelchen Elements durch die Wirkung eines anderen Elements beeinträchtigt ist.
- Alle Teile des Sicherungssystems müssen den einschlägigen Vorschriften und Gebrauchsanweisungen des Geräts und geltenden Normen entsprechen:
 - EN 361 – Sicherheitsgeschirr
 - EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 – Sicherungssysteme
 - EN 795 – Verankerungspunkte des Geräts (stationäre Verankerungspunkte)
 - EN 358 – Systeme für Arbeitspositionierung
- Vor jeweiligem Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung ist diese einer gründlichen visuellen Kontrolle zu unterziehen, um ihren Zustand und ihre sachgerechte Funktion nachzuweisen. Eine solche Kontrolle ist durch den Benutzer vorzunehmen.
- Während der visuellen Kontrolle sind alle Bestandteile der Ausrüstung zu prüfen, wobei ein besonderes Gewicht auf irgendwelche Beschädigungen, übermäßigen Verbrauch, Korrosion, durchgeschauerte Stellen, Durchschnitte und nicht sachgerechte Funktion gelegt werden soll. Dabei sind die einzelnen Bauteile gründlich zu prüfen:
 - Sicherheitsgeschirr und Gurte für Positionierung: Schnallen, Einstellelemente, Anschlusspunkte (Riegelsperren), Aufhänge, Nähte, Schlaufen;
 - Sicherheitsstoßdämpfer: Anschlusschlaufen, Aufhänge, Nähte, Gehäuse, Verbinder;
 - Leinen und textile Führungen: Leinen, Kauschen, Verbinder, Einstellelemente, Langsplisse;
 - Leinen und Stahlführungen: Leinen, Drähte, Klemmen, Schlaufen, Kauschen, Verbinder, Einstellelemente;
 - eingezogene Sicherungssysteme: Leinen oder Aufhänge, sachgerechte Wirkung der Ziehvorrichtung und der Sperreinrichtung, Grundkörper, Akku, Verbinder;
 - Leiter in Schienenausführung: Grundkörper und sachgerechter Schub auf der Schiene; Wirkung der Sperre, Rollen, Schrauben und Nieten, Verbinder, Stoßdämpfer;
 - Verbinder (Riegelsperren): Tragkörper, Vernietung, Hauptschnalle, Wirkung der Sperrvorrichtung;
- Alles Jahr (nach 12 Monate des Betriebs) ist die persönliche Schutzausrüstung außer Betrieb zu setzen und diese einer gründlichen Kontrolle zu unterziehen. Die zyklische Kontrolle ist von einer entsprechend qualifizierten Person durchzuführen, die im jeweiligen Unternehmen für Schutzausrüstung zuständig ist. Die zyklischen Prüfungen werden auch durch den Hersteller des Produkts oder durch seinen berechtigten Vertreter durchgeführt. Eine solche Kontrolle umfasst die Überprüfung aller Bestandteile des Geräts, wobei ein besonderes Gewicht auf irgendwelche Beschädigungen, übermäßigen Verbrauch, Korrosion, durchgeschauerte Stellen, Durchschnitte und nicht sachgerechte Funktion gelegt werden soll (siehe den vorherigen Punkt).
- Sollte die Schutzausrüstung eine komplizierte und zusammengesetzte Konstruktion, wie z.B. einziehbares Sicherungssystem aufweisen, sind die zyklischen Kontrollen ausschließlich durch den Hersteller des Geräts oder durch seinen berechtigten Vertreter durchzuführen. Nachdem eine zyklische Kontrolle durchgeführt ist, wird das Datum der nächsten Prüfung festgesetzt.
- Regelmäßige zyklische Kontrollen sind hinsichtlich des Zustandes des Geräts und der Sicherheit des Benutzers wichtig, da diese von der vollen Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Geräts abhängen.
- Während der zyklischen Kontrolle ist die Lesbarkeit aller Kennzeichnungen der Schutzausrüstung (Merkmale des jeweiligen Geräts) zu prüfen.
- Sämtliche Informationen zur Schutzausrüstung (Name, Seriennummer, Einkaufsdatum und Freigabedatum, Benutzername, Informationen zu Reparaturen und Prüfungen und zur Außerbetriebsetzung des Geräts) müssen im Betriebsblatt des jeweiligen Geräts eingetragen werden. Für Einträge im Betriebsblatt ist das Unternehmen zuständig, in dem die jeweilige Schutzausrüstung benutzt wird. Das Blatt ist vor einer Person auszufüllen, die im jeweiligen Unternehmen für Schutzausrüstung zuständig ist. Es ist nicht gestattet, die Schutzausrüstung zu benutzen, die kein sachgerecht ausgefülltes Blatt aufweist.
- Sollte die Schutzausrüstung außerhalb des Herkunftslandes verkauft werden, hat der Lieferant der Ausrüstung diese mit Gebrauchsanweisung und Wartungsanweisung sowie mit Informationen über zyklischen Prüfungen und Reparaturen der Ausrüstung zu versehen, wobei diese Unterlagen in der Sprache des Landes erstellt werden müssen, in dem die Ausrüstung benutzt wird.

- anchoring points (equipment) of fall preventive systems should have stable structure and their position should reduce the possibility of falling and minimise the range of a free fall. The equipment anchoring point should be located above the users work position. The shape and structure of the equipment anchoring point must provide a durable connection and prevent any random disconnection. It is recommended to use certified and marked equipment anchoring points in accordance with EN 795.
- it is required to inspect the free space under the work-place on which individual fall preventive equipment is going to be used in order to eliminate the possibility of hitting any objects or lower planes while stopping a fall. The amount of free space under the work-place is specified in the operational instructions of the protective equipment to be used. While using the device, pay special attention to hazardous situations which may influence equipment operation and the safety of users, including in particular:
 - kinking and rubbing of lanyards on sharp edges;
 - pendulum falls;
 - current conductivity;
 - any damage such as cuts, wear, corrosion;
 - extreme temperature impact;
 - negative impact of weather conditions;
 - impact of aggressive substances, chemicals, solvents, acids.
- personal protective equipment must be transported in packaging which protects it against damage or water, for example in bags made of impregnated material or in steel or plastic containers or boxes.
- personal protective equipment must be cleaned and disinfected in order to avoid damaging the material (raw material) it is made of. Clean textile materials (slings, lanyards) with cleaning agents intended for soft materials. It can be cleaned manually or washed in machines. It must be carefully rinsed. Plastic elements can only be cleaned with water. Equipment which becomes wet during cleaning or while in operation must be carefully dried in natural conditions, away from heat sources. Metal parts and mechanisms (springs, hinges, catches etc.) can be periodically greased in order to improve their operation.
- personal protective equipment should be stored in loose packaging in well-ventilated dry rooms and protected against the impact of light, UV radiation, dust, sharp objects, extreme temperatures and caustic substances.

The factory where equipment is stored is responsible for making entries in the Operation Sheet.

The Operation Sheet should be completed before the equipment is first put into operation.

All information concerning protective equipment (name, serial number, date of purchase and date of putting into operation, user name, information concerning repairs and inspections and withdrawal from use) must be included in the Operation Sheet of a particular device.

The sheet is completed by the person responsible for safety equipment in a given place of work.

Equipment without a properly completed Operation Sheet cannot be used.

TECHNICAL INSPECTIONS

	DATE OF INSPECTION	REASONS FOR INSPECTION OR REPAIR	NOTED DEFECTS, PERFORMED REPAIRS, OTHER NOTES	DATE OF SUBSEQUENT INSPECTION	SIGNATURE OF THE PERSON RESPONSIBLE
1					
2					
3					
4					

BLUE ★ STAR

Tlf. 45 70 606 606

EC type examination carried out by Central Institute for Labor Protection National Research Institute, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland



Operational Instructions

Carefully read the instruction before using the device

EN 354:2002

EN 358:1999


LANYARD
6802125

- The 6802125 lanyard can be used as an element of personal protective equipment against falls from a height according to EN 354.
The connecting and energy-absorbing subassembly consists of the 6802125 lanyard connected to an energy absorber in accordance with EN 355 and to a full body harness in accordance with EN 361. It is attached to a permanent anchor point in accordance with EN 795 and constitutes complete and essential user protection against falls from a height.
- The 6802125 lanyard can be used as an element of personal protective equipment for work positioning and preventing falls from a height, according to the standard EN 358 and as a work positioning lanyard.


CONSTRUCTION

Lanyards 6802125 are manufactured of kernmamntle rope. Core is made of polyamide, the sheath is made of aramid fibres.

6802125 - Adjustable lanyard is made of the rope of diameter 12,4 mm, ended with loop equipped with plastic thimble from the one side and loop with adjusting buckle from the second one.



6802125 - Fixed length lanyard is made of the rope of diameter 11,5 mm, ended with loops equipped with plastic thimbles from both ends of the lanyard.



ATTENTION!

The 6802125 lanyard can be equipped only with certified snap hooks according to EN 362.

Regelmäßige Inspektionen

Die Vorrichtung unterliegt alle 12 Monate ab Erstgebrauch einer Inspektion.

Regelmäßige Inspektionen dürfen nur von Fachpersonen durchgeführt werden, die über entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten für regelmäßige Inspektionen der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) verfügen. Je nach der Art der Arbeiten und des Arbeitsumfeldes können regelmäßige Inspektionen in kürzeren Intervallen als alle 12 Monate erforderlich werden. Jede regelmäßige Inspektion ist im Nutzungsblatt der jeweiligen Vorrichtung zu vermerken.

Maximale Gebrauchsdauer

Die maximale Gebrauchsdauer der Vorrichtung beträgt 10 Jahre ab Herstelldatum. Nach einer Absturzverhinderung oder bei der Feststellung aufgrund der durchgeführten Inspektion, dass jeweilige Vorrichtung nicht mehr gebrauchen werden darf, oder bei jeglichen Bedenken zur technischen Beschaffenheit ist die Vorrichtung sofort außer Betrieb zu setzen und zu verschrotten.

ACHTUNG: die maximale Gebrauchsdauer der Vorrichtung hängt von der Gebrauchsintensität und den Umgebungsverhältnissen ab. Bei ihrem Gebrauch unter schwierigen Bedingungen, in Meeresgebieten, an den Plätzen mit vorhandenen scharfen Kanten, unter der Einwirkung von hohen Temperaturen oder aggressiven Stoffen usw. kann es erforderlich werden, die jeweilige Vorrichtung sogar nach einmaligem Gebrauch außer Betrieb zu setzen.

DESCRIPTION OF MARKING

device type **UNIVERSAL SAFETY LANYARD**
 reference number* **6802125**
 lanyard serial number **LENGTH: x,x m**
 month and year of manufacture **Serial number: 0000002**
 number and year of issuing **Date of manufacture: 09.2007**
 an European standard applicable for the lanyard **EN 354:2000 EN 358:1999**

xx device length designation,
for example: xx = 05 0,5 m long;
xx = 20 2,0m long

note: study the instruction before use

The CE mark and number of the notified body responsible for performing the manufacturing process inspection (art. 11)

manufacturer or distributor marking



CE 0082


BLUE ★ STAR

USING THE 6802125 LANYARD AS A CONNECTING AND SHOCK-ABSORBING SUBASSEMBLY (EN 354)

1. Connect one lanyard snap hook to the energy absorber in accordance with EN 355 fig. I
2. The then created connecting and shock-absorbing subassembly is to be attached by the energy absorber snap hook to the front or rear full body harness fastening buckle marked as "A" fig. II
3. The other lanyard snap hook is to be attached to a selected permanent anchor point with a minimum strength of 10 kN.
 - directly - fig. III
 - using an additional fastening element in accordance with EN 795 or EN 362 - fig. IV and V

ATTENTION: The total length of the energy absorber, 6802125 lanyard, snap hooks and fastening elements cannot exceed 2m.

The 6802125 lanyard cannot be used as a device arresting falls from a height without its energy absorber. The 6802125 lanyard can be used without the energy absorber as a restraint lanyard only - to restrain the user staying in falls from a height dangerous zone.




USING THE 6802125 LANYARD AS WORK POSITIONING LANYARD (EN 358)

1. Fasten one of the lanyard snap hooks on the right (or left for left-handed people) belt fastening buckle for work positioning in accordance with EN 358 fig. 1.
2. Put the lanyard around a structure and fasten the snap hook on the second (free) belt fastening buckle fig. 2 or snap the snap hook onto a permanent anchor point located above the belt fig. 3. If the belt has a front fastening buckle (according to EN 813), then one of the snap hooks may be attached to this buckle and the other to the permanent anchor point. The tension and length of the lanyard must limit a free fall path to a maximum of 0.5m.

ATTENTION

The 6802125 work positioning lanyard is not a safeguard against falls from a height and cannot be used as such. Workers using the 6802125 work positioning lanyard while working at height must be additionally protected with personal protective equipment against falling according to EN 363.



ATTENTION: Make sure that connections between each separate fastening element are stable prior to commencing work and while working. Snap hooks must be closed and protected with a mechanism which prevents them from accidental opening.

IT IS FORBIDDEN TO USE THE 6802125 LANYARD FOR APPLICATIONS OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OPERATIONAL INSTRUCTION

FUNDAMENTAL RULES FOR USING PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

- personal protective equipment should be used only by people trained in operating it.
- personal protective equipment cannot be used by people whose health condition may influence their safety during everyday use or emergency procedures.
- there must be a rescue operation plan which can be used whenever needed.
- it is forbidden to perform any modifications of the equipment without the written consent of the manufacturer.
- any repairs of the equipment may be performed only by its manufacturer or an authorised representative of the manufacturer.
- personal protective equipment must be used in conformity with its operational purpose.
- personal protective equipment is considered personal equipment and should be used by a single person only.
- make sure that all elements of the equipment that constitute the fall prevention system are properly mated prior to use. Perform periodical inspections of connections and mating of equipment in order to avoid unintentional loosening or disconnecting.
- it is forbidden to use protective equipment if one of its elements is hampered by another during operation.
- all parts of the fall prevention equipment must be in accordance with appropriate regulations and equipment operational instructions and binding standards:
 - EN 361 for full body harnesses
 - EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 for fall prevention systems
 - EN 795 for equipment anchor points (permanent anchor points)
 - EN 358 for work positioning systems
- carry out a careful inspection of personal protective equipment prior to each separate use in order to check its condition and operation. Inspections must be performed by the user.
- such inspections should check all equipment elements with particular attention paid to: any defects, excessive wear, corrosion, points of tearing, cuts and improper operation. Particular attention must also be paid to each individual device:
 - full body harnesses and work positioning belts: buckles, adjustment elements, fastening points (snap hooks), slings, seams, loops;
 - energy absorbers: hitch loops, slings, seams, body and connectors;
 - lanyards and textile guides: lanyards, thimbles, connectors, adjustment elements, plaits;
 - lanyards and steel guides: lanyards, wires, clamps, loops, thimbles, connectors, adjustment elements;
 - retractable type fall arresters: lanyards or slings, correct operation of winding mechanism and locking mechanism, body, shock-absorber, connectors;
 - guided type fall arresters: device body and its correct movement along the guide, operation of locking mechanism, rollers, bolts and rivets, connectors, safety shock-absorber;
 - connectors (snap hooks): load-bearing body, riveting, main catch, operation of locking mechanism.
- personal protective equipment must be withdrawn from use and undergo a complete periodical inspection at least once a year (after 12 months of use). Periodical inspection must be carried out by a qualified person responsible for periodical inspections of safety equipment in a given place of work. Periodical inspections must be also carried out by the equipment manufacturer or an authorised representative of the manufacturer. Such an inspection should check all equipment elements with particular attention paid to: any defects, excessive wear, corrosion, points of tearing, cuts and improper operation (see the previous point).
- if protective equipment has a complex structure, for example retractable type fall arresters, periodical inspections should be carried out only by the equipment manufacturer or its authorised representative. The date of the subsequent inspection shall be specified after the periodical inspection has been completed.
- regular periodical inspections are essential in terms of equipment condition and safety of users only fully operational equipment is able to provide safety.
- make sure that all labels on protective equipment (elements of this equipment) are legible while performing a periodical inspection.
- all information concerning protective equipment (name, serial number, date of purchase and date of first operation, user name, information concerning repairs and inspections and withdrawal from use) must be included in the Operation Sheet for a particular device. The factory where equipment is stored is responsible for making entries in the Operation Sheet. The Sheet should be completed by the person responsible for safety equipment in a given place of work. Equipment without a properly completed Operation Sheet cannot be used.
- if equipment is exported to other countries, the provider must equip it with operational and maintenance instructions as well as information concerning periodical inspections and repairs in the language of the country where the equipment is going to be used.
- personal protective equipment must be immediately withdrawn from use if there are any doubts concerning its condition or operational correctness. Equipment can be reused after it has undergone a complete inspection carried out by the manufacturer and written authorisation for reuse has been issued.
- if personal protective equipment was used to prevent a fall, it must be withdrawn from use and physically destroyed.
- a full body harness in accordance with EN 361 is the only accepted device for keeping a body in the personal protective equipment against falls from a height.
- fall arresting systems can be connected only to full body harness fastening points (buckles, loops) marked with the capital letter "A".