







C € 0082

EN Connecting lanyard

6803257



C.1



(a) Connecting lanyard

(b) **6803257**

(c) Length: x,x m

(d) Date of manufacture:
MM.YYYY

(e) Serial number:
XXXXXXXXXXXX

f — EN 795:2012/B




ii

j) — C € 0082

BLUE ★ STAR

① — **30kN**



MODEL AND TYPE OF EQUIPMENT	
SERIAL/BATCH NUMBER	
REFERENCE NUMBER	
DATE OF MANUFACTURE	
DATE OF PURCHASE	
DATE OF FIRST USE	
USER NAME	

[illegible]

Tlf. 45 70 606 606

Manufacturer:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland
tel. +4842 6802083 - fax. +4842 6802093 -
www.protekt.pl

This device meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Notified body for EU type examination according to
PPE Regulation 2016/425:
PRS - No.1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen.
Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk - Poland

Notified body for control production:
APAVE SUDEUROPE SAS (no 0082) – CS
60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE

EN - NOTE: Before use of this device please read and understand this instruction manual.

A. DESCRIPTION

Connecting lanyard is a component of fall protection equipment used as a temporary portable anchor device type B (compliant with EN 795). If the lanyard is used as a part of a fall arrest system, the user must be equipped with an element limiting maximum dynamic forces applied on the user while arresting a fall to max. 6kN. Connecting lanyard is designed for protection of one user only, and should be used as a fall protection equipment. It cannot be used as a lifting device for handling of loads. Length of device from 0.6m to 10m.

B. DESCRIPTION OF PARTS

1. Large loop 50mm
2. Cable grip
3. Identity label
4. Protective sleeve
5. Steel cable 8mm
6. Stiffened loop

C. USE OF LANYARD AS ANCHOR DEVICE

The lanyard must be installed on a structural element (structural anchor point) with a minimum static strength of 12kN. Structural anchor point should be located above the user so a fall protection system attached to the lanyard is above the user's head. When using connecting lanyard, include additional distance "X" between anchor point of the lanyard and fall protection device attached to the lanyard (C.1). This distance "X" can affect operation of fall protection device, its position and fall arrest distance. All calculations for the safety of workplace, fall arrest distance and safe free space below the workplace must include this additional distance. Structural element on which connecting lanyard is installed, should have a cross section of no less than 20mm and an edge with a radius of no less than 0.5mm, with no burrs and sharp edges (C.2). Put the lanyard through structural element. Connect ends of the lanyard with use of certified connector compliant with EN 362 (C.3) or attach as a clamp loop (one end of the lanyard is put through the connector on the other end) – (C.4). To shorten the lanyard, it is acceptable to put the lanyard around structural element a few times (C.5). The connector must be closed and secured with locking gear preventing accidental opening of the connector. Maximum load which connecting lanyard can transfer on a structural element during operation is 9kN in a direction indicated by arrow in Figures C.3, C.4 and C.5. Value of such load refers to the use of the lanyard as a single anchor device for one user. NOTE: Do not install the lanyard on element, the shape or design of which can cause disconnection of the lanyard (C.6).

D. MARKING

- a) type of device
- b) reference number
- c) length of lanyard
- d) serial number of lanyard
- e) month and date of manufacture
- f) number and year of European Standard, the lanyard is compliant with
- g) note: before use read this instruction manual
- h) designed for protection of one person
- i) do not climb above anchor point; the user must remain below anchor point
- j) CE mark and number of the notified body controlling manufacturing of the lanyard
- k) marking of manufacturer
- l) strength
- l) marking of the date of next inspection of the lanyard (month and year)

E. PERIODIC INSPECTIONS

The device must be inspected at least once every 12 months from the date of first use.

Periodic inspections must only be carried out by a competent person who has the knowledge and training required for personal protective equipment periodic inspections. Depending upon the type and environment of work, inspections may be needed to be carried out more frequently than once every 12 months. Every periodic inspection must be recorded in the Identity Card of the equipment.

F. MAXIMUM LIFESPAN OF THE EQUIPMENT

The maximum lifespan of correctly working rope grab is unlimited on condition the energy absorber is replaced after 10 years of use. The maximum lifespan of the energy absorber and the guide (working line) is 10 years

G. WITHDRAWAL FROM USE

The device (the rope grab with the guide) must be withdrawn from use immediately and destroyed when it has been used to arrest a fall or it fails to pass inspection or there are any doubt as to its reliability.

ATTENTION: The device maximum lifetime depends on the intensity of usage and the environment of usage. Using the device in rough environment, marine environment, contact with sharp edges, exposure to extreme temperatures or aggressive substances, etc. can lead to the withdrawal from use even after one use.


H. THE ESSENTIAL PRINCIPLES FOR USERS OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST FALLS FROM A HEIGHT:

- personal protective equipment shall only be used by a person trained and competent in its safe use.
- personal protective equipment must not be used by a person with medical condition that could affect the safety of the equipment user in normal and emergency use.
- a rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work.
- being suspended in PPE (e.g. arresting a fall), beware of suspension trauma symptoms.
- to avoid symptoms of suspension trauma, be sure that the proper rescue plan is ready for use. It is recommended to use foot straps.
- it is forbidden to make any alterations or additions to the equipment without the manufacturer's prior written consent.
- any repair shall only be carried out by equipment manufacturer or his certified


representative.

- personal protective equipment shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than that for which it is intended.
- personal protective equipment should be a personal issue item.
- before use ensure about the compatibility of items of equipment assembled into a fall arrest system. Regularly check connecting and adjusting of the equipment components during use to avoid accidental loosening or disconnecting of the components.
- it is forbidden to use combinations of items of equipment in which the safe function of any one item is affected by or interferes with the safe function of another.
- before each use of personal protective equipment it is obligatory to carry out a pre-use check of the equipment, to ensure that it is in a serviceable condition and operates correctly before it is used.
- during pre-use check it is necessary to inspect all elements of the equipment in respect of any damages, excessive wear, corrosion, abrasion, cutting or incorrect acting, especially take into consideration:
 - in full body harnesses and belts - buckles, adjusting elements, attaching points, webbings, seams, loops;
 - in energy absorbers - attaching loops, webbing, seams, casing, connectors;
 - in textile lanyards or lifelines or guidelines - rope, loops, thimbles, connectors, adjusting element, splices;
 - in steel lanyards or lifelines or guidelines - cable, wires, clips, ferrules, loops, thimbles, connectors, adjusting elements;
 - in retractable fall arresters - cable or webbing, retractor and brake proper acting, casing, energy absorber, connector;
 - in guided type fall arresters - body of the fall arrester, sliding function, locking gear acting, rivets and screws, connector, energy absorber;
 - in metallic components (connectors, hooks, anchors) - main body, rivets, gate, locking gear acting.
- after every 12 months of utilization, personal protective equipment must be withdrawn from use to carry out periodical detailed inspection. The periodic inspection must be carried out by a competent person for periodic inspection. The periodic inspection can be carried out also by the manufacturer or his authorized representative.
- in case of some types of the complex equipment e.g. some types of retractable fall arresters the annual inspection can be carried out only by the manufacturer or his authorized representative.
- regular periodic inspections are the essential for equipment maintenance and the safety of the users which depends upon the continued efficiency and durability of the equipment.
- during periodic inspection it is necessary to check the legibility of the equipment marking. Don't use the equipment with the illegible marking.
- it is essential for the safety of the user that if the product is re-sold outside the original country of destination the reseller shall provide instructions for use, for maintenance, for periodic examination and for repair in language of the country in which the product is to be used.
- personal protective equipment must be withdrawn from use immediately when any doubt arise about its condition for safe use and not used again until confirmed in writing by equipment manufacturer or his representative after carried out the detailed inspection.
- personal protective equipment must be withdrawn from use immediately and destroyed (or another procedures shall be introduced according detailed instruction from equipment manual) when it have been used to arrest a fall.
- a full body harness (conforming to EN 361) is the only acceptable body holding device that can be used, in a fall arrest system.
- in full body harness use only attachment points marked with a capital letter "A" to attach a fall arrest system.
- the anchor device or anchor point for the fall arrest system should always be positioned, and the work carried out in such a way, as to minimise both the potential for falls and potential fall distance. The anchor device/point should be placed above the position of the user. The shape and construction of the anchor device/point shall not allowed to self-acting disconnection of the equipment. Minimal static strength of the anchor device/point is 12 kN. It is recommended to use certified and marked structural anchor point complied with EN795
- it is obligatory to verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use the fall arrest system, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path. The required value of the free space should be taken from instruction manual of used equipment.
- there are many hazards that may affect the performance of the equipment and corresponding safety precautions that have to be observed during equipment utilization, especially: - trailing or looping of lanyards or lifelines over sharp edges, - any defects like cutting, abrasion, corrosion, - climatic exposure, - pendulum falls, - extremes of temperature, - chemical reagents, - electrical conductivity.
- personal protective equipment must be transported in the package (e.g.: bag made of moisture-proof textile or foil bag or cases made of steel or plastic) to protect it against damage or moisture.
- the equipment can be cleaned without causing adverse effect on the materials in the manufacture of the equipment. For textile products use mild detergents for delicate fabrics, wash by hand or in a machine and rinse in water. For energy absorbers use only a damp cloth to wipe away dirt. It's forbidden to immerse energy absorbers into the water. Plastic parts can be cleaned only with water. When the equipment becomes wet, either from being in use or when due cleaning, it shall be allowed to dry naturally, and shall be kept away from direct heat. In metallic products some mechanic parts (spring, pin, hinge, etc.) can be regularly slightly lubricated to ensure better operation.
- personal protective equipment should be stored loosely packed, in a well-ventilated place, protected from direct light, ultraviolet degradation, damp environment, sharp edges, extreme temperatures and corrosive or aggressive substances.
- all the components of personal protective equipment agains falls from a height must be compatible with manual instructions of this equipment and obligatory standards:
 - EN353-1, EN353-2, EN355, EN354, EN360 - for the fall arrest systems;
 - EN358 - for work positioning systems;
 - EN362 - for the connectors;
 - EN1496, EN341 - for rescue devices;
 - EN795 - for anchor devices.

B




C



D

- (a) Anschlagseil
(b) **6803257**
(c) Seillänge: x, x m
(d) Seriennummer: **XXXXXXX**
(e) Herstellungsdatum: **MM.YYYY**

EN 795:2012/B



max. 1 x

④
⑤

④

①




○

C € 0082

BLUE ★ STAR



① — 30kN



DE - **GERÄTEKARTE** - Der Betrieb, in dem das Gerät eingesetzt wird, ist für die Einträge in der Gerätekarte verantwortlich. Die Gerätekarte ist vor der ersten Ausgabe des Gerätes auszufüllen, das von einer kompetenten Person verwendet werden, die für Schutzausrüstungen im Betrieb verantwortlich ist. Informationen über die werkseigenen wiederkehrenden Inspektionen, Reparaturen und den Grund für die Außerbetriebnahme des Gerätes werden von einer kompetenten Person eingetragen, die im Betrieb für die wiederkehrenden Inspektion der Schutzausrüstungen verantwortlich ist. Die Gerätekarte ist für die Dauer der Nutzung des Gerätes aufzubewahren. Die persönliche Schutzausrüstung darf nicht ohne ausgefüllte Gerätekarte verwendet werden.

GERÄTEMODELL UND -TYP

SERIENNUMMER

TEILE-NUMMER

HERSTELLUNGSDATUM

KAUFDATUM

DATUM DER INBETRIEBNAHME

BENUTZERNAME

BLUE ★ STAR

Tlf. 45 70 606 606

Hersteller:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Polen
Tel. +4842 6802083 - Fax. +4842 6802093 -
www.protekt.pl

Diese Vorrichtung erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen.

Notifizierte Stelle, die die EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß der PSA-Verordnung 2016/425 ausgestellt hat:
PRS - No.1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk - Polen

Notifizierte Stelle, die den Produktionsprozess kontrolliert:
APAVE SUDEUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 -
F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE

DE - ACHTUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie diese Vorrichtung benutzen.

A. BESCHREIBUNG

Das Anschlagseil ist Bestandteil einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, das als temporäre mobile Anschlagseinrichtung des Typs B (gemäß EN 795) verwendet wird. Wenn das Anschlagseil als Teil eines Absturzschutzsystems verwendet wird, muss der Benutzer mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die die maximalen dynamischen Kräfte, die während des Auffangens des Absturzes auf den Benutzer einwirken, auf maximal 6 kN begrenzt. Das Anschlagseil ist so ausgelegt, dass es nur einen Benutzer schützt, und sollte als persönlicher Schutz gegen Absturz verwendet werden und darf nicht als Hebevorrichtung zum Heben von Lasten eingesetzt werden.

Vorrichtungslänge von 0,6 m bis 10 m.

B. BESCHREIBUNG DER ELEMENTE

1. Große Schlaufe 50 mm
2. Seilklemme
3. Typenschild der Vorrichtung
4. Schutzhülle
5. Stahlseil 8 mm
6. Versteifte Schlaufe

C. VERWENDUNG DES ANSCHLAGESEILS ALS ANSCHLAGEINRICHTUNG

Das Anschlagseil muss an einem Element der festen baulichen Einrichtung (struktureller Anschlagpunkt) mit einer statischen Mindestfestigkeit von 12 kN installiert werden. Der strukturelle Anschlagpunkt muss sich oberhalb des Benutzers befinden, sodass sich das am Seil befestigte Absturzschutzsystem oberhalb des Kopfes des Benutzers befindet. Bei Verwendung des Anschlagseils ist der zusätzliche Abstand „X“ zu berücksichtigen, der zwischen dem Anschlagpunkt des Seils und der am Seil befestigten Vorrichtung zur Absturzsicherung entsteht (C.1). Dieser Abstand „X“ kann die Funktion der Absturzsicherungsvorrichtung, ihre Position und den Absturzaufgangsweg beeinflussen. Bei allen Berechnungen in Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz, den Absturzaufgangsweg und den sicheren freien Raum unterhalb des Arbeitsplatzes muss dieser zusätzliche Abstand berücksichtigt werden. Das Element der festen baulichen Einrichtung, an dem das Anschlagseil angebracht wird, muss einen Querschnitt von nicht weniger als 20 mm und eine Kante mit einem Radius von nicht weniger als 0,5 mm ohne Grate oder scharfe Kanten aufweisen (C.2).

Legen Sie das Anschlagseil um ein Element der festen baulichen Einrichtung. Verbinden Sie die Enden des Anschlagseils mithilfe eines zertifizierten Verbindungselements nach EN 362 (C.3) oder in Form einer Zugschlaufe (ein Ende des Anschlagseils wird durch das Verbindungselement am anderen Ende geführt) - (C.4). Um das Seil zu verkürzen, darf das Seil mehrmals um das Element der festen baulichen Einrichtung geführt werden (C.5). Das Verbindungselement muss geschlossen und mit dem Verriegelungsmechanismus gesichert sein, um ein versehentliches Öffnen des Verbindungselements zu verhindern. Die maximale Last, die während des Betriebs über das Anschlagseil auf die bauliche Einrichtung übertragen werden kann, beträgt 9 kN in der durch den Pfeil in den Zeichnungen C.3, C.4 und C.5 angegebenen Richtung. Der Wert dieser Last bezieht sich auf die Verwendung des Seils als einzelne Anschlagseinrichtung für eine Person. ACHTUNG: Installieren Sie das Anschlagseil nicht an einem Element, dessen Form oder Konstruktion dazu führen kann, dass sich das Anschlagseil löst (C.6).

D. BESCHREIBUNG DER KENNZEICHNUNG

- a) Vorrichtungstyp
- b) Katalognummer
- c) Seillänge
- d) Seriennummer des Seils
- e) Ort und Datum der Herstellung
- f) Nummer und Jahr der Ausgabe der Europäischen Norm, deren Anforderungen von dem Seil erfüllt werden
- g) Achtung: Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Einsatz durch
- h) zum Schutz von nur einer Person konzipiert
- i) Es ist verboten, über den Anschlagpunkt zu klettern, der Benutzer muss unterhalb des Anschlagpunktes bleiben.
- j) CE-Zeichen und Nummer der notifizierten Stelle, die für die Überwachung des Herstellungsprozesses des Seils verantwortlich ist
- k) Herstellerbezeichnung
- l) Widerstandsfähigkeit
- f) Kennzeichnung des Datums der nächsten Inspektion des Seils (Monat und Jahr)

E. WIEDERKEHRENDE INSPEKTIONEN

Die Vorrichtung ist alle 12 Monate ab dem Datum der ersten Benutzung wiederkehrenden Inspektionen zu unterziehen.

Die wiederkehrenden Inspektionen dürfen nur von einer sachkundigen Person mit den Kenntnissen und Fähigkeiten, die für die Durchführung wiederkehrender Inspektionen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich sind, vorgenommen werden. Je nach Art der Arbeit und der Arbeitsumgebung kann es erforderlich sein, die Inspektionen häufiger als alle 12 Monate durchzuführen. Jede wiederkehrende Inspektion muss auf der Gerätekarte der Vorrichtung vermerkt sein.

F. MAXIMALE LEBENSDAUER DER AUSRÜSTUNG

Die maximale Lebensdauer eines ordnungsgemäß funktionierenden Klemm- und Verschiebemechanismus ist unbegrenzt, unter der Bedingung, dass der Falldämpfer nach 10 Jahren des Gebrauchs ausgetauscht wird. Die maximale Lebensdauer des Falldämpfers und der Führung (des Arbeitsseils) beträgt 10 Jahre.

G. AUSSERBETRIEBNAHME

Die Vorrichtung (der Klemm- und Verschiebemechanismus mit der Führung) muss sofort außer Betrieb genommen und verschrottet werden, nachdem sie zum Auffangen eines Absturzes verwendet worden ist oder nachdem festgestellt worden ist, dass sie aufgrund einer durchgeführten Inspektion oder bei irgendwelchen Zweifeln an ihrem Zustand nicht mehr verwendbar ist.

ACHTUNG: Die maximale Lebensdauer der Vorrichtung hängt vom Grad der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Die Verwendung der Vorrichtung unter schwierigen Bedingungen, in Meeresumgebungen, in Bereichen mit scharfen Kanten, unter Bedingungen, in denen sie hohen Temperaturen oder aggressiven Substanzen usw. ausgesetzt ist, kann es erforderlich machen, die Vorrichtung auch nach nur einmaligem Gebrauch außer Betrieb zu nehmen.

H. GRUNDLEGENDE REGELN FÜR DIE BENUTZER VON PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG GEGEN ABSTURZ

- Eine persönliche Schutzausrüstung darf nur von Personen verwendet werden, die in der Aufrechterhaltung der Sicherheit geschult und sachkundig sind.
- Eine persönliche Schutzausrüstung darf nicht von Personen benutzt werden, deren Gesundheitszustand bei normaler Verwendung und bei Rettungseinsätzen ein zusätzliches Risiko für ihre eigene Sicherheit darstellen könnte.
- Für jeden Arbeitsplatz ist ein Rettungsplan zu erstellen, der die potenziellen Gefahren berücksichtigt.
- Achten Sie beim Hängen in einer persönlichen Schutzausrüstung (z. B. nach dem Auffangen eines Absturzes) auf Anzeichen eines Hängetraumas.
- Um Symptome eines Hängetraumas zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Rettungsplan implementiert werden kann. Die Verwendung von Fußschlaufen wird empfohlen.
- Es ist verboten, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers bauliche Veränderungen an der Ausrüstung vorzunehmen.
- Sämtliche Reparaturen dürfen nur vom Ausrüstungshersteller oder einer von ihm autorisierten Person durchgeführt werden.
- Eine persönliche Schutzausrüstung darf nicht außerhalb ihres Einsatzbereichs oder für andere

Zwecke als die, für die sie vorgesehen ist, verwendet werden.

- Eine persönliche Schutzausrüstung sollte von einem bestimmten Benutzer verwendet werden.
- Stellen Sie vor dem Einsatz sicher, dass die im Absturzauffangsystem installierten Ausrüstungskomponenten kompatibel sind. Überprüfen Sie während der Benutzung regelmäßig den Anschluss und die Einstellung der Ausrüstungsteile, um zu verhindern, dass diese sich versehentlich lösen oder trennen.
- Es ist verboten, Ausrüstungskomponenten zu verbinden, bei denen der sichere Betrieb einer Komponente den sicheren Betrieb einer anderen Komponente beeinflusst oder stört.
- Vor jedem Gebrauch einer persönlichen Schutzausrüstung muss zwingend eine vorläufige Überprüfung der Ausrüstung auf ihren ordnungsgemäßen Betrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Zustand der Ausrüstung eine sichere Verwendung ermöglicht.
- Bei der vorläufigen Überprüfung der Ausrüstung ist es unerlässlich, alle ihre Komponenten auf Beschädigungen, übermäßigen Verschleiß, Korrosion, Abrieb, Schnitte oder Fehlfunktionen zu überprüfen, insbesondere:
 - bei Auffanggurten, Sicherheitsgurten - die Schnallen, die Einstellvorrichtungen, die Anschlagpunkte/-ösen, die Gurte, Nähte und Schlaufen;
 - bei Falldämpfern - die Anschlagsschlaufen, die Gurtbänder, die Nähte, das Gehäuse und die Verbindungselemente;
 - bei Textilschlingen, Sicherheitsseilen oder Sicherungsseilen - das Seil, die Schlaufen, Kauschen, Verbindungselemente, Anschlagelemente und Spleiße;
 - bei Stahlseilen, Sicherheitsseilen oder Sicherungsseilen - das Seil, die Drähte, die Klemmen, die Stützen, die Schlaufen, Kauschen, Verbindungselemente, Einstellelemente;
 - bei Höhensicherungsgeräten - das Seil oder Gurtband, das ordnungsgemäße Funktionieren des Retraktors und der Bremse, das Gehäuse, den Falldämpfer und den Karabiner;
 - bei mitlaufenden Auffanggeräten einschließlich Führungen - das Gehäuse des Höhensicherungsgeräts, das Funktionieren des Gleichmechanismus, das Funktionieren des Blockademechanismus, die Nieten und Schrauben, den Karabiner und den Falldämpfer;
 - bei Metallelementen (Verbindungselementen, Haken, Anschlagpunkten) - den Haken, die Nieten, den Hauptschnapper, das Funktionieren des Verriegelungsmechanismus.
- Nach je 12-monatiger Nutzung muss die persönliche Schutzausrüstung für die Durchführung einer wiederkehrenden Inspektion außer Betrieb genommen werden. Die wiederkehrenden Inspektionen dürfen nur von einer sachkundigen Person mit den Kenntnissen und Fähigkeiten, die für die Durchführung wiederkehrender Inspektionen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich sind, vorgenommen werden. Die wiederkehrende Inspektion kann sowohl vom Hersteller als auch von einer von ihm autorisierten Stelle durchgeführt werden.
- Bei einigen Ausrüstungstypen von komplexer Bauart, z. B. bei einigen Typen von Höhensicherungsgeräten, dürfen die jährlichen Tests nur vom Hersteller oder einer von ihm benannten Stelle vorgenommen werden.
- Regelmäßige wiederkehrende Inspektionen haben erhebliche Auswirkungen darauf, dass die Ausrüstung im entsprechenden Zustand gehalten wird, sowie auf die Sicherheit ihrer Benutzer, die von der Funktionstüchtigkeit und Widerstandsfähigkeit der Ausrüstung abhängt.
- Bei der Durchführung einer wiederkehrenden Inspektion muss unbedingt die Lesbarkeit der Markierungen auf der Ausrüstung überprüft werden. Verwenden Sie keine Ausrüstung mit unleserlichen Kennzeichnungen.
- Wenn die Vorrichtung in einem anderen als dem ursprünglich vorgesehenen Land zum Verkauf oder zur Verwendung eingeführt wird, muss der Importeur die Anleitungen zur Bedienung, Wartung, zu den wiederkehrenden Inspektionen und zur Reparatur in der Sprache des Landes beilegen, in dem das Produkt verwendet werden wird.
- Eine persönliche Schutzausrüstung muss sofort außer Betrieb genommen werden, sobald sich irgendwelche Zweifel an ihrem Zustand ergeben, in dem eine sichere Verwendung möglich ist. Sie darf nicht wiederverwendet werden, solange der Hersteller oder eine von ihm autorisierte Stelle nicht schriftlich bestätigt hat, dass an der Ausrüstung eingehende Tests durchgeführt wurden.
- Eine persönliche Schutzausrüstung muss nach der Verwendung zum Auffangen eines Absturzes sofort außer Betrieb genommen und verschrottet werden (oder es sind andere Verfahren gemäß den detaillierten Anweisungen in der Gebrauchsanleitung der Ausrüstung zu implementieren).
- Nur ein Auffanggurt (gemäß der Norm EN 361) ist die einzige zulässige Haltevorrichtung für den Körper eines Benutzers in einem Absturzschutzsystem.
- Verwenden Sie bei einem Auffanggurt nur die mit dem Großbuchstaben „A“ gekennzeichneten Befestigungspunkte, um ein Absturzschutzsystem daran anzuschließen.
- Die Anschlagseinrichtung oder der Anschlagpunkt, die bzw. der für das Absturzauffangsystem verwendet wird, muss immer ordnungsgemäß eingerichtet sein und die Arbeiten müssen immer so ausgeführt werden, dass die Möglichkeit eines Absturzes sowie die Fallhöhe minimiert werden. Die Anschlagseinrichtung/der Anschlagpunkt ist oberhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers zu platzieren. Die Form und Konstruktion der Anschlagseinrichtung/des ortsfesten Anschlagpunktes müssen verhindern, dass sich die Ausrüstung spontan löst. Die minimale statische Festigkeit der Anschlagseinrichtung/des Anschlagpunktes beträgt 12 kN. Die Verwendung zugelassener und gekennzeichnete Anschlagpunkte für ortsfeste Konstruktionen gemäß EN 795 wird empfohlen.
- Vor jedem Einsatz eines Falldämpfers mit Verbindungsmittel muss der erforderliche Freiraum unter dem Benutzer am Arbeitsplatz überprüft werden, damit es im Falle eines Absturzes nicht zu einer Kollision des Benutzers mit dem Boden oder einem anderen Hindernis auf dem Fallweg kommt. Der erforderliche Freiraum ist auf der Grundlage der Bedienungsanleitung der verwendeten Ausrüstung zu berechnen.
- Es gibt viele Gefahren, die den Betrieb der Ausrüstung beeinträchtigen können. Daher sollten bei ihrer Verwendung geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, insbesondere im Falle:
 - eines Kontakts des Verbindungsmittels der Vorrichtung mit scharfkantigen Elementen, - des Vorhandenseins von irgendwelchen Beschädigungen wie Schnitten, Abrieb, Korrosion, - der Exposition gegenüber klimatischen Bedingungen, - des Vorhandenseins eines „Pendeleffekts“ während des Absturzes, - des Vorhandenseins extremer Temperaturen, - der Gegenwart aggressiver chemischer Mittel, - des Kontakts mit stromführenden elektrischen Leitungen.
- Eine persönliche Schutzausrüstung muss in geschlossenen Verpackungen (z. B. in feuchtigkeitsbeständigen Textiltaschen, Folienbeuteln, Boxen aus Stahl oder Kunststoff) transportiert werden, die sie vor Beschädigung und Feuchtigkeit schützen.
- Die Ausrüstung kann gereinigt werden, ohne die bei ihrer Herstellung verwendeten Materialien zu beeinträchtigen. Verwenden Sie für die Textilprodukte milde Reinigungsmittel für empfindliche Stoffe. Sie sollten von Hand oder maschinell gereinigt und mit Wasser gespült werden. Im Falle von Falldämpfern sind Verschmutzungen ausschließlich mithilfe eines feuchten Tuchs abzuwischen. Es ist verboten, die Falldämpfer in Wasser zu tauchen. Kunststoffteile dürfen nur mit Wasser gereinigt werden. Wenn die Vorrichtung während des Betriebs oder der Reinigung nass geworden ist, lassen Sie sie auf natürliche Weise trocknen und schützen Sie sie vor direkten Wärmequellen. Bei Produkten aus Metall können einige Teile (die Feder, der Stift, das Scharnier usw.) regelmäßig mit einer kleinen Menge an Schmiermittel geschmiert werden, um ein besseres Funktionieren zu gewährleisten.
- Eine persönliche Schutzausrüstung ist lose verpackt an einem belüfteten Ort aufzubewahren, der den Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, nachteiligen Auswirkungen von ultravioletter Strahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten, extremen Temperaturen und ätzenden Substanzen oder aggressiven Substanzen gewährleistet.
- Das Benutzen einer mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz verbundenen Vorrichtung muss gemäß den Gebrauchsanleitungen dieser Ausrüstung und den einschlägigen Normen erfolgen:
 - EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 - für Absturzsicherungssysteme;
 - EN 362 - für Verbindungselemente;
 - EN341, EN1496, EN1497, EN1498 - für Rettungsgeräte;
 - EN 361 - für Auffanggurte;
 - EN 813 - für Sitzgurte;
 - EN 358 - für Systeme zur Arbeitsplatzpositionierung;
 - EN 795 - Anschlagseinrichtungen.